

# 音響機材リスト

## ●再生機器・スピーカー・マイク

	総数	
CDプレーヤー	1	
グラフィックイコライザー	1	
Sx300 2wayスピーカー	2	
Sx300用ハンガー	2	
BOSE 101	2	
BOSE 101用ハンガー	2	
ブーム型マイクスタンド	1	
SHURE PG58 マイク	2	

## ●ケーブル各種

	総数	
<マイクケーブル>		
7.5m	1	
10m	3	
15m	4	

XLR2P(メス)-XLR3P(オス)	2	
XLR2P(メス)-3P(オス) 1.5m	1	
黒 XLR(メス)-先バラ 12m	4	
黒先バラ 5m	1	
XLR(平打ち) 2m	2	
XLR(平打ち) 15m	1	
グレー XLR(メス)-先バラ 10m	1	
グレー XLR(メス)-XLR(メス) 10m	2	
グレー-XLR 先バラ-先バラ 10m	1	
8chマルチ ボックス	1	
マルチ用XLR-XLR(太)3P	10	
マルチ用XLR-XLR(太)2P	8	
マルチ用XLR-XLR(細)	8	
マルチ用XLR-47(細)	2	
XLR(メス)-47 M	3	
47-47 1.5m	4	
XLR(メス)-RCA	1	
XLR(メス)-47 ST	4	
スピコン-XLR(メス) 1.5m	1	Sx300に常設
ミニ-RCA赤白	2	
47-RCA	6	
スピコン-XLR(メス) 5m	2	Sx300に常設
RCA(オス)-47(黄)	1	
RCA-RCA	1	
ミニ-RCA赤白黄	1	

変換プラグ RCA(メス)→47	5	
変換プラグ 47(メス)→47	1	
接続プラグ RCA(メス)→RCA(メス)	1	

8chマルチ ドラム 30m	1	
電源ドラム(水色)	1	